Aerosole - Oberflächentechnik – Klebetechnik
Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör

HL-TECHNOLOGY
DIE SAUBERE LÖSUNG
www.hl-technology.de

Eco Oil Clean

Ölentfernung auf Basis von Mikroorganismen

Artikelbeschreibung:

• sicher und einfach im Gebrauch
• löst das Problem in Ansatz
• umweltsicher und umweltfreundlich
• auch für Brauchwasser-Systeme geeignet
• 1 Liter Konzentrat reicht für ca. 4 - 10 qm Fläche (in Abhängigkeit von der Grobporigkeit der Oberfläche)

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	opak
Geruch:	neutral
Basis:	Tenside und Mikroorganismen
pH-Wert:	8,5-9,5

Einsatzbereiche:

Zur Ölentfernung auf Werkstatt- und Garagenböden, Wänden, Kacheln, Pflaster Fahrzeuge, Werkzeuge, Holz und anderen Materialien.

Anwendung:

Kanister vor Gebrauch gut schütteln, damit sich die Mikrosporen besser in der Lösung verteilen. Eco Oil Clean auf die zu behandelnde Fläche geben, bis diese gut bedeckt ist. Dann das Produkt mit einer Bürste einarbeiten und einwirken lassen. Fertig. Den Rest der Arbeit erledigen die Mikroorganismen selbsttätig.
• bei grobporigen Untergründen den Vorgang ggfs. wiederholen
• Der Einsatz erfolgt pur bzw. verdünnt bis 1: 20
• beim Einsatz in Umlauf-Systemen dem Wasser zugeben und wirken lassen. Anschließend das Prozesswasser erneuern

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V20)

Artikelnummer:

OB3555M500S-HLT	Flasche 500 ml mit Sprayer
OB3555L001S-HLT	Flasche 1 Liter
OB3555L005L-HLT	Kanister 5 Liter
OB3555L010L-HLT	Kanister 10 Liter
OB3555L030L-HLT	Kanister 30 Liter

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen daher kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Produkte dienen ausschließlich dem gewerblichen Gebrauch. Wir empfehlen vor jeder Anwendung Eigenversuche durchzuführen. (V20)